Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): SIG-24SIG3702_ZULU6_HDX_Pro_Quick-Start-Guide_7405237_R00.pdf (SIG SAUER)

SIG SAUER® ELECTRO-OPTICS ZULU6™ BILDSTABILISIERTES FERNGLAS

KURZANLEITUNG

ANLEITUNG:

BATTERIEN EINLEGEN:

Die Ferngläser der ZULU6-HDX-PRO-Reihe haben zwei Batterieanschlüsse, die sich rechts und links an der Unterseite des Fernglases befinden (14x50, 16x50 und 18x50). Schrauben Sie die Abdeckung des Batterieanschlusses ab und legen Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) nach außen ein. Ziehen Sie die Abdeckung des Batterieanschlusses handfest an.

EIN-/AUSSCHALTEN:

Schalten Sie die Bildstabilisierung Ihres ZULU6-Fernglases EIN, indem Sie den Ein-/Ausschalter nach vorn schieben. Eine grüne Betriebsanzeige leuchtet, wenn das Gerät EINGESCHALTET ist.

OMNISCAN™:

Die ZULU6-HDX-PRO-Ferngläser bieten die nächste Generation der optischen Bildstabilisierung (Optical Image Stabilization, OIS), jetzt mit der firmeneigenen OmniScan™-Technologie. OmniScan™ OIS optimiert die Bildstabilisierung mithilfe eines digitalen Beschleunigungssensors, der Bewegungen und Vibrationen automatisch erkennt und den erforderlichen Grad der Bildstabilisierung für unübertroffene optische Leistung abstimmt. Suchen Sie das Wild ab und erfassen Sie Ziele nahtlos mit OmniScan™ OIS von Sig Sauer Electro-Optics.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG:

Das ZULU6 verfügt über eine automatische Abschaltung, um die Batterielebensdauer zu schonen. Das Fernglas schaltet sich 10 Minuten nach dem Einschalten automatisch aus. Um den Timer zurückzusetzen, betätigen Sie einfach den Ein-/Ausschalter.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

PUPILLENABSTAND DES FERNGLASES:

Stellen Sie den Abstand zwischen den Mittelpunkten des rechten und linken Okulars so ein, dass er dem Abstand zwischen Ihrem linken und rechten Auge entspricht. Das Sehfeld des Fernglases ist klar, wenn Ihr Pupillenabstand richtig eingestellt ist.

DIOPTRIENAUSGLEICH:

Betrachten Sie ein Objekt in etwa 100 Yards (91 m) Entfernung. Schließen Sie Ihr rechtes Auge und drehen Sie das Fokusrad des Fernglases, bis das Bild klar und scharf ist. Schließen Sie anschließend bei Blick auf dasselbe Objekt Ihr linkes Auge und drehen Sie den Dioptrienring am rechten Okular, bis das Bild klar und scharf ist.

SCHÄRFEEINSTELLUNG:

Das Fokusrad befindet sich an der Vorderseite des ZULU6-Fernglases oberhalb der Objektivlinsen. Drehen Sie das Fokusrad im Uhrzeigersinn, um auf näher liegende Objekte scharf zu stellen.

AUGENMUSCHELN VERSTELLEN:

Die SIG SAUER ZULU6-Ferngläser haben Augenmuscheln, die Sie nach oben und unten drehen können, um den beim Tragen einer Brille erforderlichen Augenabstand einzustellen.

HOLSTERWELT
Your source for holsters & tactical gear

SIG SAUER

Bedienungsanleitungen zum Herunterladen unter sigsauer.com/owners-manuals/

P/N 7405237 R00

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.